

Watts draadloze naregeling verkort inleren



- Navigeer met “◀ / ▶” naar “⚙️” in het menu van de Timer.
- Houd “OK” ingedrukt en druk op “◀”.
- Op het display verschijnt “F0 PrOG”.
- Blader met “▶” door het menu tot in het display “rF Init” verschijnt.
- Druk op OK. In het display verschijnt 01 int en de led van zone 1 knippert. Om zone 1 in te leren druk nogmaals op “OK”, de led van zone 1 blijft knipperen, zone 1 staat nu klaar voor inleren.
- Indien men meerdere zones wil inleren op 1 thermostaat, navigeer met “◀ / ▶” naar de betreffende zone tot deze gaat knipperen, druk vervolgens enkele seconden op “OK”.
- Als de gewenste zones zijn geselecteerd, activeer dan de diverse thermostaten op de volgende manier:



Schuif “Aan-Uit” aan rechterzijde

Basic Analoge thermostaat

=> Thermostaat aan zetten middels schuif

aan de rechterzijde, signaal wordt verzonden.



“OK” toets

Basic LCD thermostaat

=> “OK” toets op de thermostaat ingedrukt

houden tot “RF Init”. Na inleren navigeer met de “◀ / ▶” tot “End” in de display verschijnt en bevestig met “OK” om terug te keren in het basis menu.



“OK” toets

Milux RF Klokthermostaat

Menu met “Auto” toets indicatie

=> Zet de thermostaat in het display op

“AUTO”, druk gedurende 5 seconden op de “OK” toets. In het menu verschijnt “rF Init”, signaal wordt verzonden. Om terug te keren in het basis menu houd de “OK” knop langere tijd ingedrukt.

- In het display van de timer verschijnt een dubbele balk die van rechts naar links scrolt.
- Alvorens de volgende thermostaat in te gaan leren, zet dan de al ingeleerde thermostaat uit.
- In het display verandert de dubbele balk in een enkele balk.
- Doorloop voor de volgende thermostaten dezelfde procedure.
- Indien alle thermostaten zijn ingeleerd houd dan gedurende 5 seconden de OK toets op de Timer ingedrukt. Het display springt terug naar het basisscherm.