

Watts thermostaat type Belux (RF)



 = Ruimte temperatuur instelling lager instellen

 = Ruimte temperatuur instelling hoger instellen

 = Bevestigingstoets ingestelde temperatuur en mode-toets voor toegang parameter menu



1 = Functiemode

5 = Indien opgelicht toont 6 de omgevingstemperatuur

2 = Weergave wel of geen warmtevraag

6 = Gemeten of ingestelde ruimtetemperatuur

3 = Weergave wel of geen koelvraag

7 = Temperatuur aanduiding in °C of °F

4 = Status batterij




8 = Omschrijving parameters die in menu staan

Beschrijving Functie Modes:




 = Mode Aan of Uit

Gebruik deze functie om de betreffende thermostaat aan of uit te zetten. Het display wordt uit geschakeld en alle instellingen worden bewaard. Note: Tijdens winterbedrijf kan de installatie bevriezen.



 = Mode Comfort (dagstand)

De ingestelde ruimtetemperatuur tijdens dagbedrijf zal aangehouden worden. Middels de toetsen  en  kan de gewenste ruimtetemperatuur worden ingesteld. Tijdens instellen zal de ingestelde ruimtetemperatuur knipperen. Als het symbool  zichtbaar is in het display dan stopt het knipperen van de ingestelde temperatuur en wordt de gemeten ruimte temperatuur zichtbaar.

 = **Mode verlaagde temperatuur**

Tijdens bijvoorbeeld de nachtperiode kan men een vaste waarde instellen die men tijdens een verlaging wil handhaven. Middels de toetsen  en  kan de gewenste verlaagde ruimtetemperatuur worden ingesteld. Tijdens instellen zal de ingestelde ruimtetemperatuur knipperen. Als het symbool  zichtbaar is in het display dan stopt het knipperen van de ingestelde temperatuur en wordt de gemeten ruimte temperatuur zichtbaar.

 = **Verwarmen & Koelen mode: (alleen aanwezig bij Master thermostaat H-C)**

In dit menu kunt U de installatie instellen op verwarmen of koelen. Door op de toetsen  of  te drukken gaat de actuele mode knipperen waarna deze kan worden aangepast.

HOT: De installatie verwarmt (winter)

CLD: De installatie koelt (Zomer)