


Aansluitschema ketelrelais i.c.m. 230V motor



Bruggetje
aanbrengen
tussen fase L
en contact 1

Motor
230V

Voeding 230V