

# Handleiding Pompschakelaar



**Albrand bv**  
Aalsbergen 6  
6942 SE Didam  
Postbus 4  
6900 AA Zevenaar  
Telefoon +31 (0)316 24 68 49 (optie 3)  
service@albrand.nl  
www.albrand.nl




*Het warme gevoel van zekerheid*

re-ordernr.: 65.801-20/01



*Het warme gevoel van zekerheid*

vloer • wand • plafond  verwarmen  verkoelen



Omschrijving onderdelen

# Pompschakelaar

- 1 Stopcontact voeding
- 2 Stekker pomp vloerverwarming
- 3 Pompschakelaar
- 4 Aanlegvoeler pompschakelaar
- 5 Spannings LED groen
- 6 Aansturing LED rood

## Ingebruikname pompschakelaar

- a Plaats de pompschakelaar (3) in het stopcontact (1)
- b Steek de stekker van de pomp (2) in de pompschakelaar (3)
- c Plaats de voeler van de pompschakelaar (4) op de CV-aanvoerleiding

## Technische gegevens pompschakelaar

- Pompschakelaar is gezekeerd op 1 Ampère
- Schakelvermogen maximaal 200 W
- Schakeling aanlegvoeler 28°C
- LED Groen = pompschakelaar heeft spanning
- LED Rood = pompschakelaar is geactiveerd

Art.nr.	Omschrijving	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Schakelverm (W)	Schakeltemp (°C)
60.049	Pompschakelaar 230V	52	115	69	200	28