

Albrand draadl. naregeling verwarmen verkort inleren



- Navigeer met “◀ / ▶” naar “⚙️” in het menu van de Timer.
- Houd “OK” ingedrukt en druk op “◀”.
- Op het display verschijnt “F0 PrOG”.
- Blader met “▶” door het menu tot in het display “rF Init” verschijnt.
- Druk op OK. In het display verschijnt 01 int en de led van zone 1 knippert. Om zone 1 in te leren druk nogmaals op de “OK” toets, de led van zone 1 blijft knipperen, zone 1 staat nu klaar voor inleren.
- Indien men meerdere zones wil inleren op 1 thermostaat, navigeer met “◀ / ▶” naar de betreffende zone tot deze gaat knipperen, druk vervolgens op de “OK”-toets van de timer.
- Als de gewenste zones zijn geselecteerd, leer dan de thermostaat in op de regelaar op volgende manier:



Schuif “Aan-Uit” aan rechterzijde

Basic Analoge thermostaat

=> Thermostaat aan zetten middels schuif

aan de rechterzijde, signaal wordt verzonden.



“OK” toets

Basic LCD thermostaat

=> “OK”-toets op de thermostaat ingedrukt

houden tot “rF” verschijnt. Na inleren navigeer met de “▶” tot “End” in het display verschijnt en bevestig met “OK” om terug te keren in het basis menu.



“OK” toets

Milux RF Klokthermostaat

Menu met “Auto” toets indicatie

=> Zet de thermostaat in het display op

“AUTO”, druk gedurende 5 seconden op de “OK” toets. In het menu verschijnt “NrF Init”, signaal wordt verzonden. Om terug te keren in het basis menu houd de “OK”-knop langere tijd ingedrukt.

- Als een thermostaat correct is ingeleerd op de regelaar dan verschijnt in het display van de timer een dubbele balk die van rechts naar links scrolt.
- Alvorens een volgende thermostaat in te gaan leren, zet de al ingeleerde thermostaat uit.
- In het display verandert de dubbele balk in een enkele balk. Met “▶” en bevestiging middels de “OK”-toets kan men de volgende zone selecteren.
- Nadat alle zones zijn ingeleerd druk de “OK”-toets op de timer 5sec. in om terug te keren naar het basismenu.