






# Draadloze naregeling

(verwarmen)

**De MASTER 4 en 6 zones is een aansluitmodule met geïntegreerde pompbesturing 230 V. Alle benodigde elektrische basis-verbindingen voor een watervoorwend vloerverwarmingssysteem zijn opgenomen.**

De module kan op een DIN rail of direct op de muur bevestigd worden. Op de bijgevoegde DIN-rail is montage van een slave module mogelijk. De module verbindt de thermostaat met de corresponderende actuators. Op de master wordt middels LED'S de status van een zone weergegeven. Wanneer er een warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais de contacten schakelen (ketelcontact potentiaalvrij, pompcontact 230 V). Alle thermostaten RF kunnen gebruikt worden voor het verwarmen.

Art.nr.	Omschrijving	
36.001	Combi Master 4 groeps timer / ontvanger / Antenne RF 230 V	
36.002	Combi Master 6 groeps timer / ontvanger / Antenne RF 230 V	
36.011	Uitbreidingsmodule RF Slave 6 zones 230 V	
36.004	Kamerthermostaat analoog draadloos Basic RF	
36.005	Klokthermostaat digitaal draadloos Basic LCD RF, mogelijk vloervoeler (36.103)	
36.006	Klokthermostaat digitaal draadloos Milux RF	
36.003	RF Schoolbox thermostaat, mogelijkheid vloervoeler (36.103)	
40.110	Thermische motor Albrand 230 V (NC) M 30 x 1,5	
36.103	Vloervoeler tbv thermostaat, 5 meter	
36.105	Signaalzender RF, tbv draadloze sturing ketelrelais (36.104)	
36.104	Ontvanger RF (ketelrelais), voeding 230 V, potentiaalvrij contact	



**Men kan maximaal 12 zones aansluiten. De mogelijke combinaties zijn als volgt:**

- 4-zones 1x master 4-zones
- 6-zones 1x master 6-zones
- 10-zones 1x master 4-zones en 1x slave 6-zones
- 12 zones 1x master 6-zones en 1x slave 6-zones

**Deze draadloze naregeling kenmerkt zich door:**

- Thermostaten v.v. 2 x 1,5 V AA batterijen;
- Ketel sturing potentiaalvrij;
- Pompsturing 230 V;
- Aansluiting max 12 zones, 24 motoren;
- Voeding 230 VAC +/- 10%;
- Thermische motoren 230 V.